АИ 62

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК НРКГ-85

ПАСПОРТ
4145-003-11627854ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение изделия: гидравлический кабельный резак НРКГ-85 со встроенной помпой предназначены для резки кабеля с алюминиевыми и медными жилами, в том числе бронированного, и многожильных проводов из тех же материалов, кроме кабелей со стальным сердечником.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	НРКГ-85
Усилие, т	5
Диапазон резки Телефонного кабеля Свинцовой обшивки бронированного кабеля Подземного кабеля	 85мм 85мм 50мм
Габаритные размеры, мм, не более	860×200×100
Масса, кг, не более	6
Температура эксплуатации	-25 +40
Рабочая жидкость	Всесезонное гидравлическое масло

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол. шт.)	Примечание
Гидравлический кабельный резак НРКГ-85 ТУ 4145-003-11627854-13	1	
Паспорт 4145-003-11627854ПС	1	

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АИ62.Н00514

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гидравлический кабельный резак НРКГ-85 со встроенной помпой состоит из стакана, запорного вентиля, неподвижной ручки, вилки, лезвия.

При качании рычага пресса плунжер насоса, совершая возвратно-поступательное движение, создаёт избыточное давление, в результате чего масло под давлением попадает в рабочий цилиндр и перемещает рабочий поршень. Поршень, воздействуя на подвижное лезвие, обеспечивает необходимое давление.

Возврат поршня в исходное положение осуществляется возвратной пружиной при скрытом запорном клапане, соединяющем посредством каналов рабочую полость цилиндра с масляным баллоном.

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Вынуть стопорную шпильку, откинуть подвижное лезвие
2.Поместить кабель между лезвиями.
3.Завернуть запорный вентиль до упора.
4.Качанием рычага произвести резку кабеля.
5.Плавно отвернуть на пол-оборота запорный вентиль, при этом поршень возвращается в исходное положение.

В случае необходимости разблокировать пресс можно на любом этапе резки. Для этого необходимо отвернуть запорный вентиль на пол-оборота.

6.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пресс не качает или не развивает максимального усилия	Отсутствие масла в масляном баллоне или его наличие ниже установленной нормы	1.Отвернуть неподвижную ручку от корпуса. 2.Отвернуть пробку масляного баллона. 3.Залить масло до пробки 4.Пробку и ручку завернуть. В качестве рабочей жидкости применять инструментальное масло И-20А или ВМГЗ
Утечка масла из-под рабочего поршня	Износ манжеты	1.Вывернуть вилку. 2.Снять вилку и возвратную пружину. 3.Завернуть запорный клапан и качать рычаг до выхода из стакана черной манжеты на рабочем поршне. 4.Заменить манжету. 5.Отвернуть запорный клапан и принудительно вернуть рабочий поршень в нижнее положение. 6.Вставить в стакан возвратную пружину и закрутить вилку.

В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°С перед началом работы необходимо выдержать ножницы 3 часа при температуре выше +10°С. В противном случае при начале работы возможно протекание масла в районе сальниковых уплотнений

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гидравлический кабельный резак НРКГ-85 соответствуют техническим условиям ТУ 4145-003-11627854-13 и признаны годными к эксплуатации.

ОТК _____ _____201 г.

Подпись дата

Штамп

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяца со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

9.СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 9

Конт. тел.: (495) 644-47-41

Штамп продавца

Дата продажи

.